

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Wi-Fi БЛОК ВВОДА РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Подключение с нейтра

аркировка контактов: -фаза (110-240B) L O выход SW1 – выключатель 1 SW2 – выключатель 2 SX – общий для выключателей

При использовании устройства без нейтрали для при использовании устроиства сез неитрали для к Интернету. Можно использовать функцию Shelly Cloud, работы Shelly 1L требуется, чтобы мощиность натрузки которая активируется через веб-сервер Устройства или составляла не менее 20 Вт. Если подключенный через настройки в мобильном приложении Shelly Cloud. светильник имеет меньшую потребляемую мощность, го для работы устройства требуется Shelly Bypass Shelly Bypass - аксессуар, который может быть к Shelly Cloud, используя мобильные приложения для и вето и потребляемую мощность к Shelly Cloud, используя мобильные приложения для и вето и потребляемую и веб-сайти. то для работы устро Shelly Bypass - ако приобретен отдельно!

Wi-Fi блок ввода Shelly 1L может управлять 1 электрической целью с нагрузкой до 1 кВт. Он предназначен для установии в стандартный подрозетник за розетками и выключателями света или в других местах с ограниченным пространством. Shelly может работать как отдельное устройство или как аксессуар к другому контроллеру домашней автоматизаци. • Цель управления: Операционная

- Устройство управления: Независимо установленное Тип действия 1.В
- Степень загрязнения 2
- Импульсное напряжение: 4000 В

Характеристики

Источник питания: 110-230 В ±10% 50/60 Гц переменного тока

- Максимальная нагрузка:
- 4,1 A/230 B
- 4.1 A/110 B
- кратковременная моц 1200 BT/230 B

600 BT/110 B

- Поддерживаемый тип нагрузки (с нейтралью и без нее): Резистивные - например, светильники, электричес
- обогреватели и т. д.
- Инлуктивные, например, светолиолные пампы трансформаторы, вентиляторы, двигатели и т. д.
- Емкостные, например пусковые конденсаторы двигателей, генераторы, синхронные двигатели и т. д.
- Поддерживаемые типы ламп:
- Лампы накаливания
- Люминесцентные лампь
- Галогенные лампы
- Светодиод с диммированием Светодиод без диммирования
- Люминесцентные лампь
- Неоновые лампы
- Защита: от перегрева
- Соответствует стандартам ЕС: Директива RE 2014/53/EU
- LVD 2014/35/EU
- EMC 2004/108/WE
- RoHS2 2011/65/UE
- Рабочая температура: -20 °C 40 °C

Мощность радиосигнала: 1 мВт Протокол радиосвязи: Wi-Fi 802.11 b/g/n Частота: 2400 – 2500 МГц; Дальность связи (в зависимости от наличия препятствий): до 50 м снаружи

до 30 м в помещени

Размеры (ВхШхД): 41 х 36 х 17 мм Потребление электроэнергии: <1 Вт

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление через Wi-Fi с мобильного телефона, ПК. **приложение для управления устройствами** системы автоматизации или любого другого устройства, **SHELLY** Микропроцессорное управление

- Управляемые элементы: 1 электрическая цепь / прибор. Элементы управления: 1 реле
- Shelly может управляться внешней кнопкой / переключателем

Перекличателем.
ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим Подключать устройство к электросети необходи остоложностью.

осторожностью. ВНИМАНИЕН Не позволяйте детям играть с кнопкой, подключенной к устройству. Храните устройства для дистанционного управления Shelly (мобильные телефоны, планшеты, ПК) в недоступном для детей месте.

Знакомство с Shelly®

Shelly® - это семейство инновационных устройств, которые позволяют дистанционно управлять электроприборами через мобильный телефон, ПК или систему домашней автоматизации. Shelly® использует Wi-Fi для подключения к контролирующим его устройствам. Они могут быть в одной сети Wi-Fi или использовать чля молу и овло в однои Регистрация Интернет). Shelly® может работать автономно, без порвый раз, вам необходимо создать учетную запись, порвый раз, вам необходимо создать учетную запись, локальной сети Wi-Fi, а также через облачный сервис из которая сможет управлять всеми ваши любого места, где у пользователя есть доступ в Интернет. Shellve Shelly® имеет встроенный веб-сервер, через который Забытый пароль

Shelly® имеет встроенный веб-сервер, через который забытый пароль Пользователь может настраивать, управлять и отслеживать состояние Устройства. У Shelly® есть два режима Wi-Fi описок будет точка доступа (AP) и режим клиента маршрутизатор Wi-Fi должен находиться в режиме клиента маршрутизатор Wi-Fi должен находиться в зоне действия Устройства. У стройства Shelly® могут напрямую связываться с другими устройства Shelly® могут портокол HTTP. В соверье шасти в со

напрямую связываться с другиии устроиствами VVI-FI через протокол HTTP. АРI предоставляется производителем. Устройства Shellys поравления, дажи сил Пользователь находится за пределами зоны действия комнаты), куда вы собираетесь добавить и использовать локальной сети WI-FI, если маршрутизатор WI-FI подключен свои устройства Shelly.

к Интернету. Можно использовать функцию Shelly Cloud, которая активируется через веб-сервер Устройства или через настройки в мобильном приложении Shelly Cloud.

Android или iOS или любой интернет-браузер и веб-сайт: my.shelly.cloud/

Инструкции по установке

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током Установка подключения устройства должна И осуществляться квалифицированным (электрическим)

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током. ВНИМАНИЕ! Опасность поражении электрическити точки. Даже когда устройство выключения, на его зажимах может быть напряжение. Не отсоединяйте и не подсоединяйте зажимы, пока не отключите всё локальное питание заранее откределенные часы или на основе других Введите имя устройства в поле «Имя устройства» («Device заранее откределенные часы или на основе других Введите имя устройства в поле «Имя устройства» («Device ватоматического включения или выключения Устройства». Выберите комнату («CHOOSE ROOM FOR ROOM FOR

ВНИМАНИЕ! Не подключайте к устройству приборы, превышающие указанную максимальную нагрузку!

ВНИМАНИЕ! Подключайте устройство только тем способом. который указан в этой инструкции. Любой другой метод **Шаг1**: может вызвать повреждение и / или травму. После

ВНИМАНИЕ! Перед началом установки внимательно и установке и включения питания Shelly создаст свою полностью прочтите сопроводительную документацию. собственную точку доступа Wi-Fi (AP). Несоблюдение рекомендованных процедур может привести ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае, если устройство не к неисправности, опасности для вашей жизни или создало собственную точку доступа XI-Fi (AP). Нарушению закона. Аllerco Robolics не несет нарушению закона. Allerco Robolics не несет к неисправильной установки или экоплуатации этого устройство в соответствии с инструкциями по неправильной установки или экоплуатации этого устройство в соответствие. Если вы по-лержнему не видите активную сеть Wi-Fi с SSID, похожей на shelly1L -35FA58, или электросетью и приборами, которые соответствуит всем Xovre добавить устройство в другую сеть Wi-Fi с SSID, похожей на shelly1L -35FA58, или электросетью и приборами. Короткое замыкание в электросети перезагрузите его. или любом подключеном к устройство толюх с применимым нормам. тороткое замывалляе в отключен перезагрузите его. или любом подключенном к устройству приборе может Если устройство было включено, вам необходимо повредить устройство. перезагрузить его, выключие и снова включив. После

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Устроиство может овла подологато в включения питания у вас есть одна получи, алектрическим целям и приборам и может управлять ими нажать 5 раз подряд кнопку / выключатель, только в том случае, если они соответствуют подключенный к любому входу (SW1 / SW2). Вы должны осответствующим стандартам и нормам безопасности. услышать РЕКОМЕНДАЦИЯ: Устройство может быть подключено срабатыван РЕКОМЕНДАЦИЯ:

ведено на рис. 1, байпас в случае необходимости 2. Подключение к электросети с нейтралью 110-240 В приведено на рис.2

Приведено на риссе Для получения дополнительной информации об устройстве посетите: <u>https://www.i-on.pro/podderzhka</u> или свяжитесь с нами по адресу: sales@i-on.pro.

Вы можете выбрать, хотите ли вы использовать Shelly с мобильным приложением Shelly Cloud и сервисом Shelly Cloud. Вы также можете ознакомиться с инструкциями по ю и контролю через встроенный в

УПРАВЛЯЙТЕ ДОМОМ С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО ГОЛОСА Все устройства Shelly совместимы с Amazon Echo и Google Home иьтесь с нашим пошаговым руководством на 0ud/compatibility/Alexa https:/shelly.clou lly.cloud/compatibility/Ass



Shelly Cloud даёт вам возмо ость контролировать настраивать все устройства Shelly® из любой точки мира. Вам потребуется только подключение к Интернету и наше мобильное приложение, установленное на вашем смартфоне или планшете. Чтобы установить приложение, отсканируйте QR-код ниже или найдите приложение «Shelly током. Cloud» в App Store





ми устройствами



это с помощью мобильного телефона, планшета или ПК.

может вызвать повреждение и / или травму. ВНИМАНИЕ! Перед началом установки внимательно и установки Shelly в соответствии с инструкциями по устройство» («SAVE DEVICE»). и установки и включения питания Shelly создаст свою

услышать звук срабатывание реле. После срабатывания реле устройство Shelly должно вернуться цес ?: РЕКОМЕНДАЦИЯ: Устроиство может овть поднокочено одножильными кабелями с ПВХ изоляцией повышенной гермостойкости не ниже Т 105 °C. Первое включение Перед установкой и подключением устройства убедитесь устройству, вы можете нажать и удерживать килону удале сброса, которая находится на задней панели «да» (устройства, в течение 10 секунд. Устройство Shelly устроиства, в течение то секунд, устроиства у устроиства, в течение то секунд, устроиства с и что питающая сеть отключена (автоматы выключены). 1. Подключение к электросети без нейтрали 110-240 В попытку или свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу: https://www.i-on.pro/podderzhka Illar 2

> Выберите «Добавить устройство» («Add Device»). Чтобы добавить дополнительные устройства позже, используйте меню приложения в правом верхнем углу главного экрана и нажмите «Добавить устройство» («Add Device»). Введите имя (SSID) и пароль для сети Wi-Fi, в которую вы хотите вить Устройство.



Шаг 3:

Шаг 4:

øD

При использовании iOS нажмите кнопку «Домой» на вашем iPhone / iPad / iPod. Откройте «Настройки»> «Wi-Fi» и подключитесь к сети Wi-Fi, созданной Shelly, например, shelly1L-35FA58.

При использовании Android: ваш телефон / планшет автоматически просканирует и включит все новые устройства Shelly, обнаруженные в сети Wi-Fi, к которой

вы подключены. После успешного включения устройства в сеть Wi-Fi вы увидите следующее всплываю е окно:



Примерно через 30 секунд после обнаружения любых новых локальной сети Wi-Fi список устройств в будет



Шаг 5: устройства («DISCOVERED Выберите Обнаруженные DEVICES») и выберите устройство, которое вы хотите ю учетную запись ВКЛЮЧИТЬ В СВО



параметров, таких как температура, влажность, свет и т. д. Name»). Выберите Комнату («CHOOSE ROOM FOR Shelly Cloud позволяет легко управлять и контролировать DEVICE»), в котором необходимо разместить устройство. чтобы его было легче распознать. Нажмите «Сохранить



Чтобы включить полключение к сервису Shelly Cloud для нного управления и мониторинга Устройства, нажи «да» («YES») в следующем всплывающем окне.

•

астройки устройств Shelly

После включения вашего устройства Shelly в приложен вы можете управлять им, изменять его настройки и автоматизировать его работу.

Для включения и выключения Устройства используйте соответствующую кнопку ВКЛ / ВЫКЛ. меню сведений о соответствующем



Из меню настроек вы можете управлять устройством, также редактировать его внешний вид и настройки. Редактировать устройство

Позволяет изменить имя устройства, комнату и его внешний

вил Настройки устройства Позволяет изменять настройки. Например, для ограничения ч

доступ к встроенному веб-интерфейсу в Shelly вы можете • Настоящем времени ввести имя пользователя и пароль входа в систему. Вы также можете автоматизировать операции с устройством из Настройки - Общие настройки этого меню.

Таймер

Для автоматического управления блоком питания вы можете использовать

- Автоматическое выключение после включения блок питания автоматически отключится через заданное время (в секундах). Значение 0 отменяет автоматическое выключение
- Автоматическое включение после выключения блок питания автоматически включится через заданное время (в секундах). Значение 0 отменяет автоматическое

Еженедельное расписание

подключено локальной подключением к Интернету.

Шелли может автоматически включаться / выключаться в заранее определенное время и день недели. Вы можете Доступ к устройству еженедельных Оставить без защиты добавляти неогранич нное количество асписаний

Часы восхода / заката («SUNRISE/SUNSET»)

Эта функция требует подключения к Интернету. Для Вы можете включить или отключить аутентификацию использования Интернета устройство Shelly должно быть Пароль и логин подключено к локальной сети Wi-Fi с работающим Здесь вы можете изменить свое имя пользователя и пароль подключением к Интернету

времени восхода и захода солнца в вашем районе. Shelly Подключиться к облаку пожет включаться или выхлючаться автоматически на вы можете включить или отключить соединение между восходе / закате или в указанное время до или после устройством Shelly и Shelly Cloud. восхода / заката

Настройки

Все настройки подробно описаны в Встроен интерфейс данного руководства пользователя.

Обновление прошивки Показывает текущую версию прошивки. Если доступна более новая версия, вы можете обновить устройство Shelly,

нажав «Обновить» («Update»).

Сброс к заводским настройкам

Удаление устройства Shelly из своей учетной записи и возврат его к заводским настройкам.

Информация об устройстве

устройства Shelly и IP-адрес, полученный от сети Wi-Fi.

Встроенный веб-интерфейс

настроить и управлять им через браузер и Wi-Fi-соединение

мобильного телефона, планшета или ПК.

Используемые сокращения:

более символов. Оно может содержать цифры и буквы, например 35FA58

SSID - имя сети Wi-Fi, созданной устройством, например Настройки управления Shelly shellv1L-35FA58

собственную точку подключения Wi-Fi с соответствующим каждое устройство уникальным образом. юм (SSID).

Client Mode (CM) подключено к другой сети Wi-Fi. Установка / начальное включе

Шаг 1

Подключите устройство Shelly к электросети, следуя - схемам, описанным выше, и поместите его в подрозетник. После включения питания устройство Shelly создаст свою нную сеть Wi-Fi (AP) собств

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если устройство собственную сеть Wi-Fi с SSID, например, shelly1L-35FA58, проверьте по схемам, описанным выше правильно ли подключили Shelly. Если вы не видите активную сеть Wi-Fi с Автоматическое включение / выключение SSID, например, shelly1L-35FA58, перезагрузите устройство. Если устройство было включено, вам необходимо перезагрузить его, выключив и снова включив. После включения питания у вас есть одна минута, чтобы 5 раз подряд нажать кнопку / выключатель, подключенный к любому входу (SW1 / SW2). Вы должны услышать звук спабать вание реле. После срабатывания реле устройство Shelly должно вернуться в режим АР. Если у вас есть физический доступ к устройству, вы можете нажать и удерживать кнопку сброса, которая находится на задней панели устройства, в течение 10 секунд. Устройство Shelly Ти должно вернуться в режим АР. Если нет, повторите попытку или свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу: https://www.i-on.pro/podderzhka.

Шаг 2

Когда устройство Shelly создало собственную сеть Wi-Fi (собственную точку доступа) с именем (SSID), например, shelly1L-35FA58, подключайтесь к нему с помощью она, планшета или ПК.

Шаг 3 Введите 192.168.33.1 в адресное поле вашего браузера, чтобы загрузить веб-интерфейс Shelly. Домашняя страница

Это домашняя страница встроенного веб-интерфейса. Если он был настроен правильно, вы увидите информацию о:

- Настройках меню кнопок
- Текущем состоянии (вкл/выкл)

В этом меню вы можете настроить режимы работы Действия, поддерживаемые Shelly1L устройства Shelly и режимы подключен

Настройки Wi-Fi

- Режим точки доступа (АР) позволяет устройству работать в качестве точки доступа Wi-Fi. Пользователь • D может изменить имя (SSID) и пароль для доступа к AP. После того, как вы ввели желаемые настройк
- «Подключить». Режим клиента Wi-Fi (CM) - позволяет полключаться устройству к доступной сети Wi-Fi. Чтобы переключиться в этот режим, пользователь должен ввести имя (SSID) и пароль для подключения к локальной сети Wi-Fi. После

ода правильных данных нажмите «Подключиться». Эта функция требует подключения к Интернету. Для **ВНИМАНИЕ!** Если вы ввели неверную информацию использования Интернета устройство Shelly должно быть (неправильные настройки, имена пользователей, пароли и сети Wi-Fi с рабочим т. д.), вы не сможете подключиться к Shelly, и вам придется перезагрузить устройство, как описано в Шаге 1

Авторизация

удаление уведомления об отключенной авторизации

Включить аутентификацию

Через Интернет Shelly получает актуальную информацию о затем нажать «Сохранить» для сохранения изменений.

Сброс к заводским настройкам

Возврат устройства Shelly к заводским настро

е прошивки Показывает текущую версию прошивки. Если доступна более новая версия, вы можете обновить устройство Shelly, нажав «Обновить» («Update»).

Перезагрузка устр йства

Перезагружает устройство

Режим работы реле

Экран ре На этом экране вы можете управлять, контролировать и изменять настройки включения и выключения питания. Вы Здесь вы можете увидеть уникальный идентификатор также можете увидеть текущий статус подключенного устройства Shelly, настройки кнопок, включено и выключено. Чтобы управлять своим устройством Shelly:

1. Нажмите кнопку «Реле» («Relay»).

Даже без мобильного приложения устройство Shelly можно • Для включения подключенной цепи нажмите «Включить» («Turn ON»).

Для выключения подключенной цепи нажмите спользуемые сокращения: «Выклочить» («Turn OFF») ihelly-ID - уникальное имя устройства. Оно состоит из 6 или 2. Нажмите значок «>», чтобы перейти в предыдущее м

Каждое устройство Shelly можно настроить индивидуально.

Состо яние по умолчанию при включ

- режим, в котором устройство Эта настройка устанавливает состояние реле по умолчанию.
 - при подаче питания от электросети.
 ВКЛ. При подаче питания на устройство подкл к нему цепи / устройства также будет запитана.
 - ВЫКЛ. При подаче питания на устройство любе подключенные цепи / устройства не будут получать питание, даже если они подключены к сети.
 - Восстановить последнее состояние подключенные цепи / устройства булут возвращены в поспелнее состоя которое они имели (включено или выключено) перед

последним отключением питания / выключением.

Автоматическое включение / выключение подн устройства: . Автоматическое выключение через: после включения

- подключенное устройство автоматически отключится через заданное время (в секундах). Значение 0 отменяет автоматическое выключение
- Автоматическое включение через: после выключения подключенное устройство будет автоматически включено через заданное время (в секундах). Значение 0 отменяет автоматическое включение.

п кнопки

Однокнопочный режим - реле управляется от входа 1 -(без фиксации)

- Двухкнопочный режим реле управляется от входа включения и 2 для выключения (без фиксации) Тумблер одинарный - реле управляется от входа 1
- Тумблер двойной реле управляется от входа 1 для ключения и 2 для выключения
- Режим входа по фронту импульса реле управляется от вхола 1
- Режим сдвоенного входа по фронту импульса реле управляется от входа 1 для включения и 2 для
- . ыкпючения Режим активного входа - используйте его для датчика движения, подключенного к входу 1. Любой вход
- включает нагрузку и сбрасывает таймер автоматич ключения Обособленный режим - переключатель не управляет
- , іходом диммера.



Когда кнопка включена или выключена и выход может быт ен или выключен. Разница в том, что понятие кнопка («BUTTON») означает физическое действие (нажатие рукой). Реле можно включать / выключать из сценария, Вы должны ввести новое имя пользователя и новый пароль, расписания, приложения. Различные типы устройств могут поддерживать разные действия

Вам необхолимо активировать необхолимую опцию и ввести URL-адрес, на который будет выполнен переход. Подробное Точка доступа (АР) - режим, в котором устройство создает Это позволяет по вашему выбору персонализировать описание того, какие команды возможны для устройств Shelly, можно найти здесь https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ Часы восхода / заката

Эта функция требует подключения к Интернету. Для использования Интернета устройство Shelly должно быть подключено к локальной сети Wi-Fi с работающим подключением к Интернету.

Через Интернет устройство Shelly получает актуальную информацию о времени восхода и захода солнца в вашем районе. Shelly может включаться или выключаться автоматически на восходе / закате или в указанное время до или после восхода / заката

График включения / выключения

Производитель: Allterco Robotics EOOD

Декларация о соответствии доступна на:

Изменения контактных данных публикуются

производителем на официальном сайте устройств

Пользователь обязан быть в курсе любых изменений

Все права на торговые марки She® и Shelly®, а также

астоящих условий гарантии, прежде чем использовать

другие интеллектуальные права, связанные с данным устройством, принадлежат компании Allterco Robotics EOOD.

図動 & & &

Тел.: +359 2 988 7435

http://www.shellv.cloud

http://www.shelly.cloud

E-mail: support@shelly.cloud

https://www.i-on.pro/podderzhka/

свои права против Производителя.

Адрес: София, 1407, бул. Черни Врых, 103.

Эта функция требует подключения к Интернету. Для использования Интернета устройство Shelly должно быть локальной сети Wi-Fi с рабочим полкпючено к подключением к Интернету. Устройство Shelly может автоматически включаться /

выключаться в заранее определенное время

Настоящим Allterco Robotics EOOD заявляет что Настоящим Аlterco Коросса EOOD заявляет, что радиосборудование типа Shelly i3 coorestrcтвует Директиве 2014/53 / EU, 2014/35 / EU, 2004/108 / WE, 201 1/65 / UE. Полный текст декларации соответствия EC доступен по следующему адресу в Интернете: https://shelly.cloud/declaration-of-conformity/